

設置参考

- フォーセット取り付け位置は、流し台の適所を十分確認して作業をして下さい。
(スパナでナットを絞めるスペースも必要です。)
- 位置が決まれば、先ず 2 mm程度の小さな穴を開け、
穴位置を再度確認して下さい。
- 少しずつ穴を大きくして、フォーセットの軸に合わせた穴（約11 mm）を開けて下さい。
- 標準フォーセットのリング等の順番は下図の通りですが、
ゴムリングの無いフォーセットもありますので、ご注意下さい。

標準タイプフォーセット取り付け図

