


- ・ダイヤフラム式タンクは水压によって貯水量が異なります。下図のように水压力が大きい程貯水量が多くなります。



貯水タンクの空気圧は当社出荷時には 0.3 ~ 0.4kg/cm² に設定しています。(年に一度は貯水を全部抜いてタンクの空気圧を計測して下さい。不足している場合は空気入力で 0.3 ~ 0.4kgf/cm² に調整して下さい。)

タンクコックはプラスチックですので、締めすぎるとネジ部が破損します。取り付けには十分注意して下さい。

$$\text{※ } 0.4\text{kgf/cm}^2 \div 10 = 0.04\text{Mpa} = 40\text{kPa}$$

