

超浄水君

株式会社 環境テクノス

不純物除去率98%のRo式浄水器



アメリカで生まれ 世界が認めた 逆浸透膜 (Ro) 方式 純水装置

細菌、ウイルス、地下水毒物、農薬、カビ臭、赤さび、ダイオキシン、トリハロメタン等・・・98%除去します

純水装置の色々・・・（浄水器、理化学、医科の実験用水として）

■ RUタイプ (ポンプ付き (200 ~ 600 L / 日))



DRU80PFW
(300L / 日型)



透明ケースタイプ

DRU80PFC

■ RXMタイプ (ポンプ付き 600 ~ 2000 L / 日)



Rxm1300PFBの例

■ RXLタイプ (ポンプ付き 1000 ~ 3000 L / 日)



■ RUタイプ (ポンプなし 100 ~ 300 L / 日)



RU60Bの例
(200L / 日型)

オプション



ダイヤフラム式タンク
(4・7・10・30・40 リットル) 各種

■ フォーセット各種



※生産量は受水圧力に比例します。(受水圧が特に低い場合は、ポンプ付きを選択して下さい。)

※上記写真は参考で、外観等仕様は予告無しに変更する場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島.143-1 TEL 073-473-6644 FAX 073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail info@kan-tech.co.jp URL http://www.kan-tech.co.jp

HP20200827 P24

RU・RX タイプ別各仕様書

純水装置（RU・RX タイプ）の仕様を下記表にまとめましたので、ご検討の資料として下さい。

本機は、基本的に水道水仕様ですが、井戸水用にも対応しますので、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

貯水タンクが満水になれば自動停止し、タンク内の水が減れば、生産を再開します。

機種別比較表

※ 各機種の参考データです、保証値ではありません。

※1

機 種	DRU50	DRU75,80PFW	RXM1300PL	RXL2500PL
純水生産能力 L/ 日	150～250	250～350	1200～1400	2200～2800
基準受水圧力 Mpa	0.2 ～ 0.4	0.2 ～ 0.4	0.2 ～ 0.4	0.2 ～ 0.4
基準水温 ℃	25	25	25	25
Ro モジュール数	1	1	3	4～5
プレフィルター	10” 1本	10” 1本	10” 1本	20” 1本
プレカーボンフィルター	10” 2本	10” 2本	10” 2本	20” 2本
ポストカーボンフィルター	2.0” 1本	2.0” 1本	オプション	オプション
ポンプ数	なし	1台	1～2台	1～3台
不純物除去率の目安	93±5%	96±2.5%	96±2.5%	96±2.5%
TSO（タンク圧スイッチ）	あり	あり	御相談	御相談
寸法（cm）	35W×16D×43H	35W×17D×49H	35W×25D×46H	44W×30D×85H
重量（kg）	6.5	8	12	19
消費電力（W）	10	30	60	80
タンク容量	10 リットル付属	10 リットル付属	オプション	オプション
前面フィルター缶の色	透明・白	透明・白	透明・白	透明・青
参考卸価（税別） （専門業者様向け）	40,000 円	55,000 円	90,000 円	145,000 円

※1 基準水温 25℃・受水圧 0.3Mpa での生産量です。（純水生産量は水温1℃下れば、生産量も約2～3%下がります。）

※価格、仕様等、詳しくはお問い合わせ下さい。

オプション類

- ・ LPSW（低圧スイッチ）：断水時に生産を停止しポンプを保護します。
- ・ AFR（自動洗浄装置）：起動時に Ro モジュール内を高速通水洗浄します。
- ・ 圧力計：受水圧力、その他フィルター詰まりの状態を見る計器です。
- ・ フローメーター：装置の純水生産量を目盛で確認出来ます。
- ・ 電導度計：Ro 装置の原水と純水の濃度をデジタル表示します。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

（株）環境テクノス 和歌山市出島 143-1 TEL 073-473-6644 FAX 073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線殺菌装置、活性炭ろ過、

海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail info@kan-tech.co.jp URL http://www.kan-tech.co.jp

HP20200827 P24